

Beépítési útmutató

FELRAKÁSI ÚTMUTATÓ KÜLTÉRI LÉCEKHEZ

1. Az alap legyen száraz, olaj, zsír, por, sókivirágzás mentes. Csak stabil, pormentes, száraz alapfelületre ragaszthatunk kültéri profilokat.
 2. A felragasztáshoz zsákos polisztirol ragasztó szükséges, a ragasztó felhordásához: fogazott glettelő, spakli, a méretre szabáshoz gérláda, fűrész és mérőeszköz.
 3. Vegyük fel a megfelelő méreteket, hogy a lécet kellő hosszúságúra tudjuk vágni felhelyezés előtt. Még ragasztó nélkül illesszük a kívánt helyre a leszabott profilokat, hogy szükség szerint korigálhassuk, ha esetleg nem mértünk pontosan. Amennyiben az oldalsó léceket ferdeire vágjuk, akkor érdemes a bal és jobb oldalt egyszerre elkészíteni, így biztosan egyformák lesznek.
 4. A zsákos polisztirolragasztót annak felhasználási útmutatója szerint adjuk hozzá a vízhez, majd fűrőgéphez fogott keverőszárral jól dolgozzuk össze.
 5. A bekevert ragasztót hordjuk fel a lécz hátuljára és az illesztések, gérvágások felületére is majd fogazott glettelővel egyenlítésük ki. Az így előkészített lécet nyomjuk a falra úgy, hogy mindenhol jól felfeküdjön. Ügyeljünk arra, hogy ne hagyjunk lehetőséget a víz beszivárgására, a pára lecsapódására. Mert ha a nedvesség bejut a lécz mögé, akkor egy idő múlva el fog válni a faltól a díszítőelem. A felesleges ragasztót vizes szivaccsal vagy spaklival távolítsuk el, száradás után csak csiszolással van erre lehetőségünk.
 6. A díszítőelemek festése kizárólag vizesbázisú homlokzatfestékekkel történjen. Ügyeljünk arra, hogy ne túl sűrű anyaggal dolgozzunk, mert a vastag festékréteg megrepedezhet a kéreg felületén. A hajszálrepedéseken bejut a nedvesség, ami télen megfagy és a felület leválását okozhatja.
- KIEGÉSZÍTÉS:** Már leszínezett felületek utólagos díszítésekor használhatjuk azokat a kartusos ragasztó típusokat, amelyeken a gyártó kifejezetten jelöli a kültérben való használat lehetőségét. De itt is vegyük figyelembe a párazárás szükségességét. Ennek a ragasztónak a kiválasztásakor feltétlen kérjük ki szakember véleményét.
- /Soudal, Mester stb./A munka megkezdése előtt feltétlenül végezzünk próba ragasztást !