

Díszítőelemek a lakásban

Ha lakásépítésbe vagy felújításba fogunk, ma már számtalan anyag áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy egyedül és különlegesen szépet alkossunk.

Már a tervezéskor célszerű végiggondolni, milyen anyagokat akarunk alkalmazni. A beltéri díszítőelemek előnyösen változtatják meg a helyiség esztétikai hatását. A díslécek és rozetták polisztirolból és poliuretánból készültek. Könnyűek, egyszerűen vághatók, és némi szakértelemmel magunk is elvégezhetjük a díszítést. A számtalan lehetőségnek csak fantáziánk szabhat határt.

Ha a választandó dísléc szélességéről nem tudunk dönteni, akkor a következők segíthetik a választást: a helyiség méretei, elsősorban magassága és szélessége. Alacsony helyiségbe nem célszerű túl széles díszprofil választani, hiszen az optikailag még alacsonyabbá teszi a teret. Ugyanez a helyzet a keskeny előszobáknál, fürdőknél stb. Viszont akkor is helytelenül járunk el, ha például egy nappaliba túlságosan keskeny dísléccet választunk. Meghatározó lehet még a mennyezet és az oldalfal által bezárt szög vagy ív nagysága.

A lécek vásárlásakor nézzük meg a profilok specifikus mennyezeti és fali szárméretét. Ez pl. a Giselle (G4) profilnál a következő:

Ha minden szempontot figyelembe vettünk, kiválasztottuk a megfelelő díszítőelemeket, nekifoghatunk a munkának. Ma már számtalan jó szakember közül választhatunk, akik segítenek a tervezésben,

kiválasztásban és a díszítőelemek felrakásában.

Ha mégis úgy döntünk, hogy magunk végezzük el munkát, akkor a következőket kell figyelembe vennünk:

A díslécek és rozetták felragasztásához jól tapadó, por- és zsírmentes alapfelületre van szükség. Gipszkartonlemez, vakolat vagy forgácslemez egyaránt megfelelő. Ha a falakat tapétázni kívánjuk, akkor legjobb a léceket és a rozettákat már a tapétázás előtt feltenni. A művelethez gérládára, finom fogazású fűrészre, csapózsínorra, szögmérőre és ragasztóra van szükségünk.

Ha mindent beszereztünk kezdődhet a munka.